



# DIESEL LUGGAGE COLLECTION

## TSAロック説明書

### 目次


---

LOCK TYPE #01 .....	2
LOCK TYPE #02 .....	3
LOCK TYPE #03 .....	4
LOCK TYPE #04 .....	5

## TSA ロック暗証番号の設定方法


初期設定の暗証番号は「0-0-0」です。  
自分の暗証番号を設定するには、次の手順に従ってください。

**1** ロック裏面のリセットボタン①を「A」→「B」に切り替えます。




**2** ダイヤル②を回し、希望の番号をパネル中央に合わせます。(例: 888)

\*新しい暗証番号は必ず書き留めて、安全な場所に保管してください。



**3** リセットボタン①を「A」に戻します。これで設定完了です。




## ■ ロックの使い方

### 〈開け方〉

正しい暗証番号をパネル中央に合わせ、2つのボタン③を押すと、両側のロックフックが飛び出して開きます。

### 〈閉め方〉

ロックフックを押し下げて閉じ、ダイヤルを暗証番号以外の任意の数字に回すと施錠されます。



## 注意


TSA シリンダーが解除されていて、施錠ができない場合は、矢印の方向に回して赤い点の位置に戻してください。(シリンダーに差し込める道具であれば何でも使用可能です。)



## TSA ロック暗証番号の設定方法


初期設定の暗証番号は「0-0-0」です。  
自分の暗証番号を設定するには、次の手順に従ってください。

- 1** ロック裏面のリセットボタン①を「A」→「B」に切り替えます。




- 2** ダイヤル②を回し、希望の番号をパネル中央に合わせます。(例: 888)

\*新しい暗証番号は必ず書き留めて、安全な場所に保管してください。



- 3** リセットボタン①を「A」に戻します。これで設定完了です。




## ■ ロックの使い方

### 〈開け方〉

正しい番号をインジケータライン(目印線)に合わせ、ボタンを押して開錠します。

### 〈閉め方〉

ロック本体を押し下げてスーツケースに掛け、ダイヤルを暗証番号以外の任意の数字に回すと施錠されます。



## 注意


TSA シリンダーが解除されていて、施錠ができない場合は、矢印の方向に回して赤い点の位置に戻してください。(シリンダーに差し込める道具であれば何でも使用可能です。)




## TSA ロック暗証番号の設定方法

初期設定の暗証番号は「0-0-0」です。  
自分の暗証番号を設定するには、次の手順に従ってください。

**1** ダイヤル②を「0-0-0」に合わせます。




**2** リセットボタン①を「OFF」から「SET」に切り替えます。




**3** ダイヤル②を回して、希望の番号に合わせます。(例：888)

\*新しい暗証番号は必ず書き留めて、安全な場所に保管してください。



**4** リセットボタン①を「OFF」に戻します。




### ■ ロックの使い方

#### 〈開け方〉

正しい暗証番号をパネル中央に合わせ、ボタンを押すとロックフックが飛び出して開きます。

#### 〈閉め方〉

ロックフックを押し下げて閉じ、ダイヤルを暗証番号以外の任意の数字に回すと施錠されます。



### 注 意


TSA シリンダーが解除されていて、施錠ができない場合は、矢印の方向に回して赤い点の位置に戻してください。(シリンダーに差し込める道具であれば何でも使用可能です。)




## TSA ロック暗証番号の設定方法

初期設定の暗証番号は「0-0-0」です。  
自分の暗証番号を設定するには、次の手順に従ってください。

**1** ダイヤル①を「0-0-0」に合わせます。




**2** ペンなどの道具でリセットボタン②を押し込み、「カチッ」という音がするまで押し続けます。




**3** ダイヤル①を回して、任意の暗証番号に設定します。(例: 888)

\*新しい暗証番号は必ず書き留めて、安全な場所に保管してください。



**4** 矢印の方向にプッシュボタン③を押し、再び「カチッ」という音がするまで操作します。




### ■ ロックの使い方

#### 〈開け方〉

正しい暗証番号をパネル中央に合わせ、矢印の方向にプッシュボタン③スライドさせるとファスナーの引き手が飛び出して開きます。

#### 〈閉め方〉

ファスナーを閉めて引き手を差し込み、ダイヤルを暗証番号以外の任意の数字に回すと施錠されます。



### 注 意

TSA シリンダーが解除されていて、施錠ができない場合は、矢印の方向に回して赤い点の位置に戻してください。  
(シリンダーに差し込める道具であれば何でも使用可能です。)

