

素材・加工別お手入れ方法・注意点

綿	<ul style="list-style-type: none"> ●濃色のものは、濡れたまま放置したり、つけ置き洗いすると色がにじみ出ることがあるので、単独で洗い、素早く乾燥させてください。 ●摩擦により繊維が毛羽立ち白化しやすいため、ご着用時・お洗濯時の摩擦にご注意ください。 ●シワになりやすいため、水洗いした後は、もとの寸法に合わせて形を整え、自然乾燥してください。 ●タンブラー乾燥はお避けください。
麻	<ul style="list-style-type: none"> ●濃色のものは、濡れたまま放置したり、つけ置き洗いすると色がにじみ出ることがあるので、単独で洗い、素早く乾燥させてください。 ●摩擦により繊維が毛羽立ち白化しやすいため、ご着用時・お洗濯時の摩擦にご注意ください。 ●シワになりやすいため、水洗いした後は、もとの寸法に合わせて形を整え、自然乾燥してください。また、乾燥状態ではシワが伸びにくいので蒸気アイロンで高温プレスをお勧めいたします。
シルク	<ul style="list-style-type: none"> ●強い摩擦、または湿った状態で摩擦すると表面が毛羽立って白く見えることがございます。 ●水に濡れると縮みやすく、汗・雨に弱い素材です。基本的にはドライクリーニングをお勧めいたします。 ※実際のお洗濯については、製品付属の取扱いラベルを必ずご確認ください。 ●紫外線によって変色が生じるため、直射日光は避けて日陰で乾燥させてください。 ●保管時には除湿剤や防虫剤をご使用ください。
毛 (ウール)	<ul style="list-style-type: none"> ●水に濡れて揉まれることで収縮し、生地が固くなります。水洗い可の場合は中性洗剤を使用してください。 ●ドライクリーニング可の製品についてはドライクリーニングをお勧めいたします。 ●手洗いする場合は、30℃以下の水を使用し、なるべく摩擦を避けて押し洗いしてください。 ●タンブラー乾燥はせず、直射日光の当たらない場所で乾燥させてください。 ●保管時には防虫剤をご使用ください。
アルパカ ・ モヘヤ	<ul style="list-style-type: none"> ●長毛のため、毛乱れが発生しやすいので、着用後はブラッシングして毛並みを揃えてください。 ●静電気が発生すると毛が抜けやすくなるので、静電気防止スプレーのご使用をお勧めいたします。 ●ドライクリーニング可の製品についてはドライクリーニングをお勧めいたします。 ●保管時には防虫剤をご使用ください。
カシミア	<ul style="list-style-type: none"> ●繰り返しの着用やクリーニングは風合いの低下を招くため、毎日のご着用はお控えください。 ●着用後は柔らかいブラシで表面のホコリやゴミをそっと払い、毛並みを揃え、風通しのいい場所で保管してください。 ●保管時には防虫剤をご使用ください。
レーヨン	<ul style="list-style-type: none"> ●水洗いをすると強度が低下し縮みやすいため、基本的にはドライクリーニングをお勧めいたします。 ※実際のお洗濯については、製品付属の取扱いラベルを必ずご確認ください。 ●水に濡れると強度が低下するため、水洗い可能な製品の場合は、長時間湿ったままにせずばやく乾燥させてください。
リヨセル	<ul style="list-style-type: none"> ●摩擦(とくに湿潤状態)により白化しやすいため、お洗濯の際は押し洗いをし、自然乾燥をしてください。 ●水洗いで縮んだ場合はスチームアイロンで引っ張りながら修正していくと、もとの状態に戻ります。 ●シミが付いた場合はこすらず、クリーニング店にご相談ください。
ナイロン	<ul style="list-style-type: none"> ●紫外線や酸により、白色が黄ばみやすいため、直射日光は避けて日陰で乾燥させてください。 ●摩擦による熱で擦り切れたり、穴が開いたりするおそれがあるため、タンブラー乾燥はお避けください。 ●帯電しやすく、ほこりを吸いつけやすいため、静電気防止スプレーのご使用をお勧めいたします。 ●保管時のビニールカバー内に空気中のガスが滞留する事により、変色することがございます。保管する際は通気性の良い不織布カバーを用い、クローゼット内では他の衣類と密着させずに小まめに換気をおこなってください。

ポリエステル	<ul style="list-style-type: none"> ●汚れを吸収しやすく落としにくいいため、汚れのひどい服とは分けてお洗濯ください。 ●帯電しやすく、ほこりを吸いつけやすいので、静電気防止スプレーのご使用をお勧めいたします。
アクリル	<ul style="list-style-type: none"> ●毛玉になりやすいので、洗濯機洗いをする際は、毛玉・伸びを防ぐため洗濯ネットをご使用ください。 ●アクリル繊維を使ったフェイクファーやボアはスチームアイロンやタンブル乾燥の高い温度によって、硬化、変形することがあるのでご注意ください。 ●帯電しやすく、ほこりを吸いつけやすいので、静電気防止スプレーのご使用をお勧めいたします。
ポリウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●空気中の水分、排気ガス等、塩素による影響、日光、紫外線、熱、皮脂、汗、ボディオイルなど、あらゆる影響を受け、製造から2～3年で経時劣化が生じます。素材特性をご理解の上、製品をお楽しみください。 ●繰り返しの着用やお洗濯によりポリウレタンのストレッチ性が失われたり、ポリウレタン繊維が切れたりすることがございます。
ポリウレタン コーティング	<ul style="list-style-type: none"> ●表面のひび割れ・剥離を防ぐため、高温多湿や光を避けて保存し、時々風通しの良いところで保管してください。 ●日光の影響により黄色く変色することがありますので、直射日光を避けて保管してください。 ●汚れがついたらすぐに、薄めた中性洗剤や水を含ませて絞った布でふき取ってください。 ●溶剤や熱の影響によりコーティングが剥がれるおそれがあるため、ドライクリーニングはお勧めいたしません。
特殊プリント ・ 顔料プリント ・ 製品染め	<ul style="list-style-type: none"> ●加工特性上、摩擦やお洗濯の繰り返しによってクラックプリント・ラメなどの脱落が生じます。生地を無理に引っ張らず、お洗濯時は製品を裏返しにして手洗いをおこなってください。 ●顔料プリント・製品染め製品は色落ちいたします。色移りを防ぐため単独で洗濯し、素早く乾燥させてください。 ●お洗濯時には、中性洗剤のご使用をお勧めいたします。 ●溶剤や熱の影響によりプリントが剥がれるおそれがあるため、ドライクリーニングはお勧めいたしません。ドライクリーニング可の製品もございますので、製品付属の取扱いラベルを必ずご確認ください。 ●フロッキープリントを施した製品については、漂白剤のご使用はお避けください。